L'OEIL ET LA VISION

LA LUMIÈRE NATURELLE:


- Superposition d'ondes électromagnétiques de longueur d'onde différentes (400 et 780 nm)
- Dans un milieu transparent, homogène et isotrope la lumière se propage en ligne droite.
- Sa vitesse de propagation dépend du milieu traversé.
- c : célérité de la lumière dans le vide
- v : vitesse de la lumière dans le milieu
- On note n: indice de réfraction de la lumière n= c/v

transparents d'indices de réfraction différents

 La lumière se réfracte (subit une déviation) quand elle traverse un milieu et passe dans un milieu transparent de nature différente.
 Dioptre = surface de séparation (plane ou sphérique...) de deux milieux

i: angle d'incidence r: angle de réfraction


 $n1 < n2 \Rightarrow i > r \ n1 > n2 \Rightarrow i < r$



SIGNES ET ORIGINES:

Rappel:


La distance algébrique est une longueur affectée d'un signe ceci permet de renseigner sur la position d'un point / un autre sur un axe




Notion d'objet et d'image et leurs natures :

- Un point objet correspond à l'intersection des rayons incidents (ou de leurs prolongements).
- Un point image correspond à l'intersection des rayons réfractés (ou de leurs prolongements).
- Un point, objet ou image, est dit réel s'ils est réellement formé par l'intersection des rayons, incidents ou réfractés.
- Un point, objet ou image, est dit virtuel s'ils est formé par l'intersection du prolongement des rayons, incidents ou réfractés.


Nature de l'objet et de l'image système convergent/ système divergent :





Notion de stigmatisme :

Un système est dit stigmatique si l'image d'un point = un point



- > A et A' sont dits réciproques ou conjugués
- Dans un système stigmatique la position de l'image ne dépend pas des angles d'incidence et de réfraction (i et r)

Dans un système non stigmatique l'image d'un point = plusieurs points



Dans un système non stigmatique la position de l'image dépend des angles d'incidence et de réfraction (i et r).

Conditions de gauss :

- Faisceau incident étroit
- Objet très peu éloigné de l'axe optique
- Faisceau très peu incliné sur l'axe optique: i et r petits Conséquences: $\sin \alpha \approx tg\alpha \approx \alpha$ et $\cos \alpha \approx 1$

Les positions de l'image et de l'objet dépendront peu de i et r,


⇒ formules en fonction de valeurs constantes

Les valeurs calculées ne seront pas exactes mais approximatives


⇒ Stigmatisme approché

Les dioptres sphériques :

Notion de foyer:



foyer image (F') = position de l'image formée par la réfraction de rayons incidents parallèles: objet se trouvant à l'infini.



foyer objet (F) = position de l'objet dont les rayons incidents se réfractent parallèlement: image rejetée à l'infini.

Expression de la puissance d'un dioptre en m-1 ou d(dioptrie)

- en fonction des indices de réfraction :

$$p = \frac{n_2 - n_1}{\overline{SC}}$$

- ou en fonction de la distance focale :

$$P = \frac{n_2}{\overline{SF'}}$$

Nature des dioptres sphériques:

o Si P > 0 alors SF' > 0 ⇒ dioptre convergent

o Si P < 0 alors SF' <0 ⇒ dioptre divergent

POSITION OBJET-IMAGE:

La position de l'image A' d'un objet A, par rapport au sommet du dioptre, est donnée par la relation de conjugaison: $\frac{n_2}{n_1} - \frac{n_1}{n_2} = \frac{n_2 - n_1}{n_2}$

LES LENTILLES

Une lentille = Association de deux dioptres.

- > La lentille sphérique a au moins, une face sphérique
- > Le rayon de courbure de chacune des deux faces est constant
- ➤ Lentille sphérique mince ⇒ S1S2 est négligeable devant les rayons.
- > La puissance d'une lentille peut s'écrire en fonction:
 - des indices de réfraction :

$$P = (n_2 - n_1) \left(\frac{1}{\overline{SC}} - \frac{1}{\overline{SC'}} \right)$$

• ou de la distance focale :


$$\frac{p}{n_1} = \frac{1}{\overline{SF'}}$$

-positions de l'objet et l'image par rapport à F :

$$\frac{1}{\overline{SA'}} - \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{1}{\overline{SF'}}$$

LENTILLES SPHÉRIQUES CONVERGENTE:

Une lentille convergente transforme la trajectoire d'un faisceau de lumière en le faisant converger.




Le foyer image des lentilles convergentes se trouve dans l'espace image, il est réel.

La puissance des lentilles convergentes est positive

Une lentille convergente, utilisée en association, augmente la convergence d'un système optique (on additionne les puissances).


Effet d'une lentille convergente sur la position du foyer d'un système convergent.



en additionnant la lentille convergente, l'image s'est formée plus proche du sommet

LENTILLES SPHÉRIQUES DIVERGENTES:

Une lentille divergente transforme la trajectoire d'un faisceau de lumière en le faisant diverger.



Le foyer image des lentilles divergentes se trouve dans l'espace objet, il est virtuel.

La puissance des lentilles divergentes est négative.

Une lentille divergente, utilisée en association, diminue la convergence système optique.


Effet d'une lentille divergente sur la position du foyer d'un système convergent.



en additionnant la lentille divergente, l'image s'est formée plus loin du sommet

LENTILLES CYLINDRIQUES:

Ce sont des portions de cylindres, obtenues en faisant une coupe parallèlement à l'axe de révolution du cylindre.




La lentille cylindrique possède deux rayons spécifiques:


- rayon infini selon le plan contenant une génératrice
- rayon fini selon le plan perpendiculaire aux génératrices

(Les génératrices sont des droites qu'on peut tracer à la surface du cylindre et qui sont parallèles à son axe)

Les rayons d'un faisceau, incident plat, parallèle à l'axe de révolution ne sont pas déviés.



Les rayons d'un faisceau, incident plat, perpendiculaire à l'axe sont déviés.



LENTILLES CYLINDRIQUES PLAN-CONVEXE:

(faisceau incident \(\) l'axe du cylindre)


On considère plusieurs faisceaux plats superposés.

A chaque niveau correspondra un point de focalisation.

points de focalisation superposés = segment de droite = focale

lentille cylindrique plan convexe: à un point objet correspond un segment

de droite image.




ASSOCIATION DE DEUX DIOPTRES CYLINDRIQUES:

En résumé pour un dioptre cylindrique:


La lentille cylindrique est un système optique astigmate:

un objet ponctuel a pour image un segment de droite // génératrice La lentille cylindrique agit selon une orientation donnée précise Pour associer deux lentilles cylindriques : croiser leurs axes de révolution



LENTILLES TORIQUES:

Elles sont découpées à la surface d'un tore Elles possèdent deux courbures différentes R > r portées par deux plans perpendiculaires






Une lentille torique plan convexe présente une face courbée et une face plane. Seule la face courbée peut réfracter la lumière, ici elle est convergente

IMAGE À TRAVERS UN DIOPTRE TORIQUE PLAN-CONVEXE

Les rayons incidents se réfractent selon la courbure qu'ils rencontrent à la surface de la lentille
Les faisceaux plats qui rencontrent le petit rayon de courbure convergent plus et donnent une focale antérieure
Les faisceaux plats qui rencontrent le grand rayon de courbure convergent moins et donnent une focale postérieure
L'image à travers un tore correspond à:


- deux focales perpendiculaires entre elles
- > chacune, perpendiculaires au faisceau plat incident qui l'a engendré



ASSOCIATION DE DIOPTRES CYLINDRIQUE ET TORIQUE

On superpose les axes principaux des lentilles entres eux. La somme des puissances se fera pour les axes superposés.

• Exemple1: cylindre de puissance 0σ et 2σ avec dioptre torique de 1σ et 3σ



Exemple 2 : dioptre torique 1σ et 2σ avec dioptre torique de 3σ et 2σ


$$+1$$
 $+3$ $+2$ $+4$ \Rightarrow & Lentille sphérique $+4 \delta$

L'ŒIL EMMÉTROPE ET DIOPTRIQUE OCULAIRE

Téguments de l'oeil:



Milieux transparents de l'œil:



L'ŒIL REDUIT AU REPOS:

(valeurs moyennes pour un œil normal, à titre indicatif)

Dioptre unique avec une surface sphérique idéale


Rayon de courbure : 5,6mm

Diamètre antéropostérieur ou profondeur de l'oeil :22 mm


Foyer image sur la rétine

Indice de réfraction global : 1,33

système convergent, puissance de base $\approx 60\delta$



FORMATION DES IMAGES A TRAVERS L'ŒIL:



ACCOMMODATION

DEFINITION:

L'accommodation est la faculté de voir net quelque soit la distance qui sépare le sujet de l'objet.

Trois mécanismes impliquent la triade de la vision de près.

- augmentation de la puissance du cristallin
- réduction du diamètre de la pupille
- convergence des yeux vers l'objet observé

la distance qui sépare le sujet de l'objet.

PUISSANCE DU CRISTALLIN

Contraction du muscle ciliaire implique Relâchement des fibres de la zonule implique Cristallin plus bombé = rayon plus petit implique Augmentation de la puissance du cristallin car P = (n2 - n1)/R

NOTION DE PUNCTUM PROXIMUM ET REMOTUM:

PP o détermine la distance minimale de vision distincte point le plus proche, vu net en accommodant au max \Rightarrow image sur la fovéa et puissance de l'oeil maximale.

PR → détermine la distance maximale de vision distincte. point le plus éloigné vu net à cette position l'œil n'accommode pas ⇒ image sur la fovéa et puissance de l'œil minimale.



POSITIONS DES PP ET PR POUR ŒIL NORMAL:

• par rapport au sommet du dioptre cornéen

Personne de 20 ans avec vue normale

SR = - ∞ au delà de 5m SP = - 10cm

• inverse de la distance : proximité (m-1 ou d)

$$\Pi_{R=} = \frac{1}{\overline{SR}}$$
 et $\Pi_{P=} = \frac{1}{\overline{SP}}$

Personne de 20 ans avec vue normale

$$\Pi_{R\,=\,}\,\frac{1}{-\infty}\ =0\ \delta \qquad \qquad \Pi_{P\,=\,}\,\frac{1}{-0.1}\ =-10\ \delta$$

AUTRE EXEMPLE DE POSITIONS DES PP ET PR:

Personne avec vue normale, mais plus âgée

• par rapport au sommet du dioptre cornéen

 $SR = -\infty$ et SP = -20cm

• inverse de la distance ou proximité

$$\Pi_{R=} = \frac{1}{-\infty} = 0 \ \delta \qquad \Pi_{P=} = \frac{1}{-0,2} = -5 \ \delta$$

PARCOURS D'ACCOMMODATION:

Définition: Ensemble des points objets vus nettement. Il correspond à SP - SR Exemple : Pour un sujet à vue normal de 20 ans

$$SP - SR = -10 - (-\infty) = +\infty$$

$$-10cm$$
PR
Parcours d'accommodation

PARCOURS D'ACCOMMODATION:


AUTRE EXEMPLES:

Pour un sujet à vue normale mais plus âgé

SP = -20cm et PR = -
$$\infty$$


SP - SR = -20 + ∞ = + ∞

Représentation du parcours d'accommodation



AMPLITUDE D'ACCOMMODATION:

Définition Augmentation de la puissance oculaire nécessaire pour voir net un objet plus proche que le PR.



La puissance développée est minimale

AMPLITUDE MAXIMALE D'ACCOMMODATION:

Définition: Augmentation maximale de la puissance oculaire lors de l'accommodation. $A = P_P - P_R$

Notation de A en fonction des positions de PP et PR :

$$A = \frac{1}{\overline{SR}} - \frac{1}{\overline{SP}}$$

Notation de A en fonction des proximités de R et P :

$$A = \Pi_R - \Pi_P$$

Exemple: à 20 ans avec vue normale

$$\Pi_{R} = 0$$
 et $\Pi_{P} = -10\delta$
 $A = 0 - (-10) = +10 \delta$

AMPLITUDE MAXIMALE D'ACCOMMODATION:

Autres exemples de calcul de A

un sujet plus âgé, avec

$$\overline{SR} = -\infty$$
 $\rightarrow \Pi_R = 0 \delta$
 $\overline{SP} = -12 \text{ cm} \rightarrow \Pi_P = -8.3 \delta$
 $A = 0 - (-8.3) = +8.3 \delta$

Un sujet encore plus âgé,

$$\overline{SR} = -\infty \rightarrow \Pi_{R} = 0 \, \delta$$

$$\overline{SP} = -15 \, \text{cm} \rightarrow \Pi_{P} = -6.6 \, \delta$$

$$A = 0 - (-6.6) = +6.6 \, \delta$$

$$PR$$

$$P_{3} \quad P_{2} \quad P_{1} \quad (A_{3}) \quad (A_{2}) \quad (A_{1})$$

$$A_{1} > A_{2} > A_{3}$$


AMPLITUDE D'ACCOMMODATION ET AGE

Déshydratation du cristallin implique Diminution de la plasticité et durcissement implique Diminution de l'amplitude d'accommodation implique A restant permet une vue nette à une distance plus éloignée implique éloignement du PP donc impossibilité de voir net de près.

10 ans 14 δ	20 ans	40 ans	50 ans
	10 δ	5 δ	<4 δ

AMPLITUDE D'ACCOMMODATION ET AGE:

Amplitude d'accommodation (δ)



PATHOLOGIE DE L'ACCOMMODATION:PRESBYTIE

A diminue avec l'âge

- ⇒ La puissance max de l'œil diminue
- ⇒ Distance minimale de vision nette est de plus en plus grande En effet PP s'éloigne avec l'âge car A diminue:

A=
$$10\delta$$
 A= 8δ A= 4δ A= 3δ SP= -10cm SP= -25cm SP= -33cm

Quand A< 4d: | SP | > 25cm, distance de travail inconfortable on parle alors de presbytie

SOLUTION: ramener **A** à 4d pour ramener SP à -25 cm

CORRECTION DE LA PRESBYTIE:

Ce n'est pas une amétropie (car pas en rapport avec la puissance de base) Phénomène physiologique qui survient avec l'âge

Correction Verres convergents pour la vision de près (bas du verre) A restante + puissance du verre = 45

puissance du verre = 4 δ - A restante

Exemple Si A restant = 3δ, la puissance du verre = 1δ (50 ans)

On rajoute 0,55 tous les 5 ans

ACUITE VISUELLE:

L'acuité visuelle (AV) ou pouvoir séparateur est la faculté de l'œil à séparer deux détails.

Calculée à partir de:

- o AB min, la dimension minimale de l'objet que l'œil peut voir nettement
- o D, la distance à laquelle se trouve cet objet

On appelle αmin (en minute d'arc) l'angle sous lequel est vu cet objet

$$Alors \propto_{min} = \frac{\overline{AB}_{min}}{D}$$
 $AV_{dixième} = \frac{1}{\alpha_{min}} \times 10$

Exemple de calcul de l'acuité visuelle à 5m:

o une personne dont le plus petit détail vu net mesure 4mm

 $\alpha min = 0.004/5 = 0.0008 \ rd = 2.75' \ donc \ AV = 1/2.75* \ 10 = 3.5$

o une AV de 10/10 à 5m correspondrait à:

 $\alpha min = 1 minute \Rightarrow ABmin \approx 1,5mm$

LES ANOMALIES DE LA VUE:

AMETROPIES SPHERIQUES:

Un œil est dit normal ou **emmétrope** s'il y a Harmonie entre:

la courbure de l'œil
la puissance
longueur antéropostérieure de l'œil

ceil bien proportionné
image sur la rétine


Un œil est dit amétrope s'il n'y a pas d'harmonie/ trop ou pas assez puissant pour la longueur de l'œil à cause de la courbure des dioptres optiques ou des indices de réfraction, il est alors mal proportionné, l'image ne se forme pas sur la rétine

Dans les amétropies sphériques chaque dioptre oculaire a le même rayon de courbure sur toute sa surface.


MYOPIE:

Œil trop allongé / puissance ou Cristallin trop bombé ou Indice de réfraction élevé

Vision de l'œil myope :




Les remotum et proximum sont plus proches que la normale




CORRECTION DE L'ŒIL MYOPE

BUT: ramener l'image d'un objet situé à l'infini, sur la rétine L'œil doit recevoir d'un objet éloigné, non pas des rayons parallèles mais inclinés comme s'ils provenaient de son propre PR



Puissance de la lentille correctrice → Degré d'amétropie = 1/SR Négatif pour le myope, positif pour l'hypermétrope.

PARCOURS D'ACCOMMODATION POUR MYOPE:




HYPERMETROPIE


Œil trop court

ou Cristallin relativement aplati

ou Indice de réfraction faible




Les remotum et proximum sont plus éloignés que la normale Exemple pour un adulte de 45 ans




CORRECTION DE L'ŒIL HYPERMETEROPE:

BUT: ramener l'image d'un objet situé à l'infini, sur la rétine L'œil doit recevoir d'un objet éloigné, non pas des rayons parallèles mais inclinés comme s'ils provenaient de son propre PR



Puissance de la lentille correctrice → Degré d'amétropie = 1/SR



CORRECTION DE PRESBYTIE EN CAS D'AMETROPIE:

Correction de l'amétropie = $\Pi_R \longrightarrow$ totalité du verre (corriger puissance de base)

+

Correction de la presbytie=4 – A restante → partie inférieur du verre (compensation de l'accommodation)





Exemples: deux sujets avec une amplitude restante de 25

myope de -1 δ : l'amétropie : -1 δ

amétropie + presbytie -1 + 4 – 2 = +1 δ



Hypermétrope de +2δ:

l'amétropie: +2ō

amétropie + presbytie : +2 + 4 – 2 = +4 δ

+2 δ +3 δ +4 δ57

(Voir application Diapo page 58)

L'ŒIL ASTIGMATE:

DEFINITION: œil qui ne donne pas d'un point objet, un point image Défaut de courbure des dioptres oculaires implique Les faisceaux plats rencontrent des courbures différentes implique puissances différentes selon les méridiens de l'œil

Vision de l'œil astigmate est Floue, déforméede loin comme de près (Un plan méridien est un plan qui traverse l'œil en passant par son axe optique)


ASTIGMATISME REGULIER OU CONGÉNITAL:

Causé surtout par la non sphéricité de la face antérieure de la cornée qui a une surface torique: astigmatisme cornéen

Deux méridiens principaux perpendiculaires avec Rmin et Rmax Le rayon de l'oeil (souvent à cause de la cornée) varient progressivement entre les méridiens principaux

La puissance varie en fonction du rayon de courbure avec une puissance maximale et une puissance minimale $p = \frac{n_2 - n_1}{n_2}$

Degré d'astigmatisme, As (d) = puissance max – puissance minimale PROPAGATION DU FAISCEAU LUMINEUX POUR CORNEE SPHERIQUE :







Image d'un point = 2 segments perpendiculaires séparés

La distance entre les 2 focales est proportionnelle au degré d'astigmatisme $F_hF_v=0.37$ mm pour $AS=1\delta$

PROPAGATION DU FAISCEAU LUMINEUX POUR ŒIL ASTIGMATE:

En fonction des puissances des méridiens principaux, il existe différents genres d'astigmatisme.



DETECTION DE L'ASTIGMATISME:

Méthode subjective: utilisation de la fente sténopéique :

- Observer l'optotype à travers un cache tournant, muni d'une fente.
- En faisant tourner la fente on examine l'œil plan par plan
- Cette technique mesure l'astigmatisme total: interne + cornéen, en précisant l'orientation des méridiens principaux Méthode objective: Ophtalmomètre de Javal
- mesure le rayon de courbure de la face antérieure de la cornée selon le principe d'un miroir sphérique
- Cette technique mesure l'astigmatisme cornéen en précisant l'orientation des méridiens principaux ainsi que les puissances correspondantes
- Degré d'astigmatisme, As (d) est calculé à partir des puissances:

As = puissance max – puissance minimale


PRINCIPE DE LA CORRECTION DE L'ASTIGMATISME :

rétablir le stigmatisme :

1- rendre la vue homogène = même puissance pour les méridiens principaux



2- le point image doit se former sur la rétine Si l'astigmatisme est simple : lentille cylindrique



Si l'astigmatisme est mixte ou composé : lentille torique



EXEMPLE DE CORRECTION DE L'ASTIGMATISME

Résultats du test à l'ophtalmomètre:

As = 1d

orientation du méridien où la vue est moins bonne (MMBV) à 5° orientation du méridien où la vue est meilleure (MMV) à 95° (90+5)

Correction:

Puissance de la lentille cylindrique = 1δ orientation de l'axe de la lentille = 95 °

